


Aspecto y componentes

Indicadores y botones de operación



1. Botón de encendido/apagado
(mantener presionado)

2. Botón de avance de papel

3. Indicador de encendido

4. Indicador de error

5. Indicador de carga

6. Indicador de Bluetooth

7. Botón de apertura del compartimento
(tirar hacia abajo)

8. Puerto de carga (Tipo-C/USB)

Indicadores y botones de	operación
Indicador de encendido	Luz azul encendida continuamente después de encender
Indicador de carga	Luz azul encendida durante la carga, se apaga cuando está completamente cargada
Indicador de error	Cuando no se coloca correctamente el papel de transferencia, la luz azul se enciende. Cuando la batería está baja o agotada, la luz azul se enciende
Indicador de Bluetooth	Conexión encendida continuamente / apagada cuando no está conectada

Instrucciones de operación


Precauciones al insertar papel



1. Mantenga presionado el botón de encendido para encender y presione el botón "↓" para abrir la tapa, los indicadores de encendido y error se encenderán.



2. Retire la hoja protectora transparente




3. Inserte el papel de transferencia, con la página amarilla hacia arriba y la página blanca hacia abajo, dejando un espacio de 1 cm en la salida de papel.



Nota: La impresora de tatuajes emitirá un pitido y el indicador de error parpadeará si no hay papel, esto es normal.

4. Después de instalar el papel de transferencia, prepare su teléfono (iOS o Android) para conectarse a la máquina. Comience a imprimir el diseño que desee.



Tipo	Ejemplo	Ejemplo	Índice de recomendación
Diseño de línea			★★★★★ ¡Perfecto!
Diseño sombreado			★★★★☆ Muy bien
Diseño degradado			★★★☆☆ Normal (Se perderán algunos detalles)
Diseño de fondo en color			★☆☆☆☆ Malo (Imprimir solo en fondos claros)

⚠ La calidad del papel de transferencia afectará el resultado de la impresión (determinada por la uniformidad de la hoja de tinta)

■ Conectividad inteligente

Operación de impresión con conexión de smartphone



Busque y descargue la aplicación "TattooPrinter" desde la App Store de iOS.



Para teléfonos Android, escanee el código QR a la derecha para descargar.



Después de descargar la aplicación, active el Bluetooth y los servicios de ubicación para conectarse a la impresora. Todas las demás operaciones son las mismas que en iOS.

Soporte técnico

Soporte de servicios técnicos



COMPUTER

Conexión Type-C /
Transferencia de datos / Impresión



USB TYPE-C

Esta impresora se puede conectar a una computadora utilizando el cable tipo C incluido para la impresión.

Sin embargo, no recomendamos utilizar una computadora para conectar la impresora, ya que la calidad de impresión no es tan clara como cuando se conecta a un teléfono. El proceso es muy complejo y, debido a las diferencias en los sistemas y programas informáticos, la instalación del controlador de la impresora puede encontrar fácilmente errores, y pueden ocurrir errores durante el uso de la computadora.

Por favor, comprenda esto antes de usar. Conectarse a través de Bluetooth en su teléfono es más conveniente y fácil para las operaciones de impresión. Por favor, utilice su teléfono para conectar y usar nuestra impresora.

Si absolutamente necesita conectarse a una computadora para usar esta impresora, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo técnico oficial para enviarle tutoriales y enlaces de descarga de software para guiarlo en la instalación y el uso.

Si tiene problemas



P: El PIN predeterminado para conectar la impresora es "0000", pero al ingresar "0000" muestra un error de PIN y no se puede conectar. ¿Cómo lo resuelvo?

R: Puede ser debido a un conflicto entre el programa del teléfono y el programa de la impresora, causando un desorden en el PIN. Póngase en contacto con nuestro equipo técnico oficial y le enviaremos un tutorial sobre cómo modificar la conexión del PIN.

Precauciones

Problemas comunes



Problema	Causa	Solución
Sin diseño después de imprimir	① La película protectora transparente en el medio del papel de transferencia no se ha quitado ② El papel de transferencia no se ha insertado correctamente	① Quite la película protectora transparente del papel de transferencia ② Inserte el papel de transferencia correctamente según las instrucciones
Impresión borrosa	La impresora no se ha limpiado	Limpie los rodillos de la impresora y la hoja térmica con una toallita con alcohol
La impresora hace ruido constantemente	La tapa no está bien cerrada o el papel no está bien colocado	Cierre la tapa o coloque el papel correctamente
La impresora se apaga automáticamente / imprime intermitentemente	Batería agotada	Cargue inmediatamente

如果你有麻烦



Precauciones de impresión

1. Se recomienda no imprimir en áreas de alta humedad y polvo.
2. No toque el cabezal de impresión directamente si está sobrecalentado después de imprimir.
3. No toque el cabezal de impresión al reemplazar el papel de impresión.
4. Para evitar daños estáticos en el cabezal de impresión, no toque el cabezal de impresión.



Precauciones al cargar

1. No inserte ni retire el cable de alimentación a la fuerza.
2. Desconecte la alimentación después de cargar.
3. Utilice el cable de alimentación original para cargar, de lo contrario, la impresora puede sobrecalentarse, incendiarse y dañarse.
4. No cargue en ambientes de alta temperatura.
5. Si se reemplaza el tipo incorrecto de batería, existe el riesgo de explosión. No reemplace la batería usted mismo, ya que esto anulará la garantía.

■ Parámetros del dispositivo

Parámetros básicos



Ancho de impresión efectivo

210mm

Resolución

203dpi

Dimensiones (mm)

270*95*53

Capacidad de la batería

2500mAh

Método de conexión

USB + Bluetooth

Entrada de alimentación


5V $\overline{=}$ 2A

Tamaño de papel

Papel de transferencia de
tatuajes A4

Sistemas compatibles

Android & iOS & Windows



**Las dimensiones se miden manualmente,
por favor, consulte el producto real.